








Spire net	(EN)
Spire net	(DE)
Spire net	(FR)
Spire net	(ES)
Spire net	(IT)
Spire net	(NL)
Spire net	(SV)
Spire net	(DA)
Сетка Spire	(RU)
Spire net	(FI)



Measurement point
Messpunkt
Point de mesure
Puntos de medición
Punti di misurazione
Meetpunten
Mätpunkter
Udmålingspunkter
Точки измерения
Mittauspisteet

Foundations
Fundamente
Fondations
Fundamentos
Fondazioni
Foundations
Fundament
Fundamenterne
Фундаменты
Perustukset



Measurement point
Messpunkt
Point de mesure
Puntos de medición
Punti di misurazione
Meetpunten
Mätpunkter
Udmålingspunkter
Точки измерения
Mittauspisteet

I blocchi di fondazione devono essere realizzati dal committente e non fanno parte della fornitura.

Il calcestruzzo per i blocchi di fondazione deve essere realizzato conformemente alla classe di resistenza C25/30, $f_{ck}=30 \text{ N/mm}^2$. La consistenza del calcestruzzo deve essere fluida. Per la messa in opera, il calcestruzzo deve essere compattato a mezzo di vibrazione, colpi, percussione, aste.

Rispettare i tempi di maturazione prescritti.

Rispettare rigorosamente le dimensioni; scarto max $\pm 2 \text{ cm}$.

Le dimensioni indicate per i blocchi di ancoraggio, pali e fondazioni del montante valgono solamente per terreno naturale di resistenza media. In caso di rilevati e terreni poco resistenti

- i blocchi di ancoraggio devono essere ingranditi a 100 cm di profondità;
- i blocchi di fondazione dei pali e del montante devono essere ingranditi a 100 x 100 cm sulla pianta.

Fundamenten skall göras av kunden och omfattas inte av leveransen.

Betongen för fundamenten skall tillverkas enligt hållfasthetsklass C25/30, $f_{ck} = 30 \text{ N/mm}^2$. Betongens konsistens skall vara flytande.

Efter gjutningen skall betongen komprimeras genom vibrationer, stampning, knackning eller med hjälp av stänger.

De föreskrivna hårdningstiderna måste observeras.

Måtten måste observeras exakt, max avvikelse 2 cm.

De uppgivna måtten för förankringsblock, stolpar och mastfundament gäller endast naturlig mark med genomsnittlig bärförmåga. Vid utfyllt mark och mark med låg bärförmåga måste

- förankringsblockens djup ökas till 100 cm,
- stolp- och mastfundamenten ökas till 100 x 100 cm i plan.

De fundamenten moeten bij het opbouwen worden aangelegd en behoren niet tot de leveringsomvang.

Het beton voor de fundamenten moet overeenkomstig vastheidsklasse C25/30, $f_{ck}=30 \text{ N/mm}^2$ worden geproduceerd. De betonconsistentie moet vloeïend zijn. De betonnen fundamenten door trillen, stampen, kloppen of porren verdichten.

Met de voorgeschreven verhardingstijden rekening houden.

Nauwkeurig aan de afmetingen houden, maximale afwijking $\pm 2 \text{ cm}$.

De voorgeschreven afmetingen voor ankerblokken, palen en mastfundamenten gelden alleen voor een gegroeide, normaal draagkrachtige grond. Bij aangevulde grond en gering draagkrachtige grond moeten

- de ankerblokken tot een diepte van 100 cm worden vergroot,
- de paal- en mastfundamenten tot 100 x 100 cm in horizontale projectie worden vergroot.

Fundamenterne skal udføres af byggeherren og tilhører ikke til leveringen.

Betonen til fundamentet skal svare til styrkeklasse C25/30, $f_{ck}=30 \text{ N/mm}^2$. Betonens konsistent skal være flydende. Ved opbygningen skal betonen rystes, stemples, bankes og stødes for at fortætte den.


Der skal tages hensyn til den foreskrevne bindefrist.

Målene skal nøjagtigt overholdes, maksimale afvigelser $\pm 2 \text{ cm}$.

De oplyste afmålinger til ankerblokke, pæle og mastefundament gælder kun til naturlig opståede, gennemsnitlig bærende jordbunde. Ved opkastet jord eller en jord, der er mindre bærbar skal

- ankerblokkene forstørres til 100 cm dybde,
- pælene og mastefundamentet skal i grundridset forstørres til 100 x 100 cm.

Foundations
Fundamente
Fondations
Fundamentos
Fondazioni
Foundations
Fundament
Fundamenterne
Фундаменты
Perustukset



Measurement point
Messpunkt
Point de mesure
Puntos de medición
Punti di misurazione
Meetpunten
Mätpunkter
Udmålingspunkter
Точки измерения
Mittauspisteet

Фундаменты закладываются со стороны заказчика и не входят в комплект поставки.

Бетон для закладки фундаментов должен соответствовать классу прочности С 25/30, при нормативном сопротивлении $f_{ck} = 30 \text{ N/mm}^2$. По консистенции бетон должен быть текучим.

При укладке бетон уплотняется путем вибрации, трамбования, обстукивания или шурования.

Учитывать предусмотренные сроки схватывания бетона.

Точно соблюдать указанные размеры, максимальная погрешность составляет $\pm 2 \text{ см}$.

Монтажные размеры, указанные в отношении анкерных блоков, стоек и фундаментов мачты, рассчитаны на прочный грунт, выдерживающий среднюю нагрузку. При наличии насыпного и слабонесущего грунта:

- увеличить глубину расположения анкерных блоков до 100 см;
- увеличить размеры фундаментов стоек и мачты до 100 x 100 см в горизонтальном разрезе.

Asiakas tekee torniverkon asennuspaikalle perustukset. Perustukset eivät kuulu toimitussisältöön.

Perustusten betonin on oltava lujuusluokkaa C25/30, $f_{ck} = 30 \text{ N/mm}^2$.

Tuoreen betoniseoksen on oltava notkeaa.

Perustuksiin kaadettu betoni on tiivistettävä (sauva)täryttämällä, juntaamalla tai iskemällä.


Betonin kovettumisaikaa on noudatettava.

Annettuja mittoja on noudatettava tarkasti. Mittojen sallittu poikkeama on $\pm 2 \text{ cm}$.




Ankkurointipalkkien, kiinnitysosien ja tornin perusteiden mitat pätevät vain, kun torniverkko asennetaan tukevalle, koskemattomalle maalle, jonka kantokyky on hyvä. Täyttömaa tai kantokyvyltään heikompi maa:




- ankkurointipalkkien on oltava 100 cm korkeampia
- kiinnitysosien ja tornin perusteita on suurennettava vastaamaan 100 x 100 cm piirustuksessa.

Installation instruction
Montageanleitung
Instructions de montage
Indicaciones de montaje
Istruzioni di montaggio
Montagehandleiding
Monteringsanvisning
Monteringsvejledning
Инструкция по установке
Asennusohje





Check foundation before installation!
Vor Montagebeginn Fundamentierung überprüfen!
Vérifier les fondations avant de commencer le montage !
¡Compruebe la fundación antes de la instalación!
Verificare le fondamenta prima di procedere all'installazione!
Controleer fundering voor de installatie!
Kontrollera fundament innan installation!
Check fundament før installation!
Перед установкой проверить основание!
Tarkista ankkuroinnin perustus ennen asennusta!






AC822001-99 (1x) 5390 mm




N822001-99 (1x)



A842018-51 (1x)




A842032-06 (1x)




A822008-51 (10x)


1x




1x




1x



1x




1x



1x



1x




24 mm


3x



1x




1x















2 to




A842018-51 (1x)
A842032-06 (1x)











Mast foot need to be filled with concrete!
Mastfußrohr muss mit Beton ausgefüllt werden!
Pied de mât doivent être remplis de béton!
¡El tubo de la base de mástil se tiene que rellenar con hormigón!
Le fondamenta principali devono essere riempite con cemento!
Mast voet moeten worden gevuld met beton!
Mastfoten måste fyllas med betong!
Mastefoden skal fylde med beton!
Опорная мачта должна быть заполнена бетоном!
Mastojalka on betonoitava!



A842004-51 (10x)
















3x

3)












Remove from the danger area!
 Aus dem Gefahrenbereich entfernen!
 Eloigner de la zone à risques !
 ¡Retire se de la zona peligrosa!
 Rimuovere dalla zona di pericolo!
 Haal ze uit de gevarezone!
 Ta bort från området!
 Fjern fra området!
 Удалить всех из опасной зоны!
 Poistu vaara-alueelta!





24 mm








24 mm


10)








24 mm




11)




12)







Please tension the net after 6 months!
 After that no more re-tensioning is required.
 Bitte nach 6 Monaten Gebrauch das Netz spannen!
 Danach ist kein Nachspannen mehr erforderlich.
 Tendrer le filet après 6 mois d'utilisation !
 Il ne sera plus nécessaire de retendre ensuite le filet.
 ¡Tensa por favor la red después de 6 meses!
 Después no se tiene que retensar más.
 Si prega di verificare la tensione della rete dopo 6 mesi!
 Dopo di che la tensione non più è richiesto.
 Gelieve het net na 6 maanden na te spannen.
 Na 6 maanden is na spannen niet meer vereist; wel controleren.
 Vänligen efterspänn nätet efter 6 månader!
 Efter att inte mer spänning krävs.
 Venligst efterspænd nettet efter 6 måneder!
 Derefter er yderligere efterspænding unødvendig.
 Проверьте натяжение через 6 месяцев!
 При необходимости отрегулируйте натяжение.
 Uudelleenkiristä verkko 6 kk kuluttua!
 Tämän jälkeen verkkoa ei tarvitse enää kiristää.










Maintenance instruction
Wartungshinweise
Conseils d'entretien
Instrucciones de mantenimiento
Istruzioni per la manutenzione
Onderhoudsinstructies
Underhållsmanual
Vedligeholdelsesmanual
Инструкция по обслуживанию
Huolto-ohje





Daily/ weekly maintenance
Tägliche/ wöchentliche Instandhaltung
Entretien quotidien / hebdomadaire
Mantenimiento diario/semanal
Manutenzione giornaliera/ settimanale
Onderhoud per dag/ week
Underhåll varje dag/vecka
Daglig/ ugentlig vedligeholdelse
Ежедневный / еженедельный осмотр
Päivittäin/ viikoittain huolto







Monthly/ seasonal maintenance
Monatliche/ saisonale Instandhaltung
Entretien mensuel / saisonnier
Mantenimiento mensual/ estacional
Manutenzione mensile/ stagionale
Onderhoud per maand/ seizoen
Underhåll varje månad/säsong
Månedlig/kvartalsvis vedlikeholdelse
Ежемесячный / сезонный поддержка
Kuukausittain/ kausiluontoinen huolto



Please tension the net after 6 months!
 After that no more re-tensioning is required.
 Bitte nach 6 Monaten Gebrauch das Netz spannen!
 Danach ist kein Nachspannen mehr erforderlich.
 Tendre le filet après 6 mois d'utilisation !
 Il ne sera plus nécessaire de retendre ensuite le filet.
 ¡Tensa por favor la red después de 6 meses!
 Después no se tiene que retensar más.
 Si praga di verificare la tensione della rete dopo 6 mesi!
 Dopo di che la tensione non più è richiesto.
 Gelieve het net na 6 maanden na te spannen.
 Na 6 maanden is na spannen niet meer vereist; wel controleren.
 Vänligen efterspänn nätet efter 6 månader!
 Efter att inte mer spänning krävs.
 Venligst efterspænd nettet efter 6 måneder!
 Derefter er yderligere efterspænding unødvendig.
 Проверьте натяжение через 6 месяцев!
 При необходимости отрегулируйте натяжение.
 Uudelleenkiristä verkko 6 kk kuluttua!
 Tämän jälkeen verkkoa ei tarvitse enää kiristää.




Annual maintenance
Jährliche Instandhaltung
Entretien annuel
Mantenimiento anual
Manutenzione annuale
Onderhoud per jaar
Årligt underhåll
Årlig vedligeholdelse
Ежегодный осмотр
Jokavuotinen huolto




Impact area with free hight of fall
 Fallschutzbereich und freie fallhöhe
 Zone de protection et hauteur de chute libre
 Zona anticaídas y altura de caída libre
 Area di caduta e altezza libera di caduta
 Valgebied en vrije valhoogte
 Område med fallskydd och fri fallhöjd
 Område med beskyttelse
 for fald og fri faldhøjde
 (EN 1176/AS4685)
 Зона приземления
 и высота
 свободного падения
 (EN 1176/AS4685)
 Turva-alue
 vapaa pudotus
 (EN 1176/AS4685)

Falling area
 Fallschutzbereich
 Zone de protection
 Contre les chutes
 Zona anticaídas
 Area di caduta
 Valgebied område med
 Fallskydd
 Område med
 Beskyttelse for fald
 Зона приземления
 Turva-alue



KPL803-xx01
 *180cm
 **505cm
 ***66m²

Free hight of fall: 1.80m
 Max. fallhöhe: 1.80m
 Hauteur de chute maximale: 1.80m
 Máxima altura de caída: 1.80m
 Altezza massima di caduta: 1.80m
 Max. valhoogte: 1.80m
 Max fallhöjd: 1.80m
 Maks. nedstyrtningshøjde: 1.80m
 Макс. высота свободного падения: 1.80m
 Vapaa pudotus: 1,80 m



KPL803-xx01
 1:100

Spare part list
Ersatzteilliste
Liste des pièces détachées
Lista de piezas de recambio
Lista delle parti di ricambio
Lijst reserveonderdelen
Reservdelslista
Reservedelsliste
Перечень запасных частей
Varaosaluettelo

